

Hinweis

Die angegebenen Materialempfehlungen geben eine erste Orientierung zum möglichen Einsatz. Detaillierte Konstruktions- und Anwendungsempfehlungen finden Sie auf den jeweiligen Systemseiten.

Technik-Hotline

Telefon: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
 eMail: technik@proclima.de

Bestell-Hotline

Telefon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de

Luftdichtheit mit Holzwerkstoffplatten und -wänden

Dichtung Holzwerkstoffplatten (OSB, Sperrholz, Spanplatten)

Stöße von Platten abkleben

Abdichtung / Verklebung an Bauteile und Einbauten – Anschlüsse an ...

... verputztes Mauerwerk

... unverputztes Mauerwerk

... Bodenplatten

...Bodenplatten bei Brettspertholzänden

... gehobelte Holzbauteile

... sägeraue Holzbauteile

... Dachflächenfenster

... Fenster/Holzrahmenbauwand

... verputzte/innengedämmte Schornsteine

... unverputzte/innengedämmte Schornsteine ⁽⁴⁾

... Engstellen und/oder schwierige Geometrien

... Rohrdurchdringungen ⁽²⁾

... Elektrokabel ⁽²⁾

Einblasöffnungen schließen und Reparaturen

Fenster/Balken an unverputztes Mauerwerk

Abdichten von Kabeln in Leerrohren

... Innenecken

... Außenecken

	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON CROSSEAL	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	UNI TAPE XL / TESCON VANA patch	CONTEGA PV	CONTEGA SL / CONTEGA IQ	CONTEGA SOLIDO SL / CONTEGA SOLIDO SL-D	EXTOSEAL FINOC	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbehandlung	INSTAABOX	TESCON SANAPATCH	TESCON TANGO	TESCON INCAV	TESCON INVEX	KAFLEX / ROFLEX	ECO COLL	DA-5 / ORCON CLASSIC	STOPPA
Stöße von Platten abkleben	■	■	■	■	■				■																	■	■
... verputztes Mauerwerk																										■	■
... unverputztes Mauerwerk													■													■	■
... Bodenplatten							■									■		■								■	■
...Bodenplatten bei Brettspertholzänden								■																			
... gehobelte Holzbauteile		■	■	■	■					■	■	■					■									■	■
... sägeraue Holzbauteile																										■	■
... Dachflächenfenster		■	■	■	■					■	■	■														■	■
... Fenster/Holzrahmenbauwand		■	■	■	■					■	■	■														■	■
... verputzte/innengedämmte Schornsteine																										■	■
... unverputzte/innengedämmte Schornsteine ⁽⁴⁾													■													■	■
... Engstellen und/oder schwierige Geometrien																				■							
... Rohrdurchdringungen ⁽²⁾			■	■	■					■							■								■	■	
... Elektrokabel ⁽²⁾			■	■	■					■							■								■	■	
Einblasöffnungen schließen und Reparaturen		■	■	■	■	■	■			■		■				■											
Fenster/Balken an unverputztes Mauerwerk													■	■	■												
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																											■
... Innenecken																					■	■					
... Außenecken																							■				

(1)

Im Einzelfall ist bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen, wie z. B. Bauteilen, die innen und außen mit dampfdichten Schichten versehen sind, der Einsatzbereich der Klebebänder mit der pro clima Technik-Hotline abzustimmen. **Ggf. sind die Bahnen auf Eignung zu prüfen.**

(2)

Bei der Abdichtung von Elektrokabeln mit pro clima Klebebändern ist darauf zu achten, dass auf das Kabel keine Zugkräfte wirken, da es ansonsten zu einer Ablösung des Klebebandes vom Kabel kommen kann. Mit der INSTAABOX werden Steckdosen und Schalter bei fehlender Installationsebene luftdicht in die Luftdichtungsebene integriert.

(3)

Bei Abdichtung von Durchdringungen mit ROFLEX Manschetten, die zeitweilig der freien Bewitterung ausgesetzt sind, Anschlüsse an die pro clima DA-, SOLITEX- bzw. DASATOP-Bahnen mit TESCON No.1 oder TESCON VANA herstellen. Anschlüsse an Holzfaserverplatten mit den angegebenen Klebebändern erfordern eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP.

(4)

Die dauerhaft luftdichte Verklebung an ebenes Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Ziegel) oder Beton kann bei der pro clima DB+ mit dem ECO COLL erfolgen. Vliese (z. B. INTELLO), PE-, PA-, Alu- oder Dampfbremsfolien können mit ORCON F, ORCON CLASSIC oder ORCON MULTIBOND luftdicht angeschlossen werden. Die Luftdichtheit des Mauerwerks ist durch Verputzen herzustellen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.

Bei Fragen erreichen Sie die Technik-Hotline von pro clima

DE: +49 (0) 62 02 – 27 82.45
CH (D): +41 (0) 52 – 588 00 79
CH (F): +41 (0) 22 – 518 18 98

Legende:

■ empfohlen

■ alternativ

■ erforderlich

■ empfohlene Verklebung, Primern erforderlich!

■ alternative Verklebung, Primern erforderlich!

Außenwand	ORCON F / CLASSIC ORCON MULTIBOND	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	CONTEGA EXO oder IQ	CONTEGA SOLIDO EXO / CONTEGA SOLIDO EXO-D	CONTEGA FIDEN EXO	STOPPA	KAFLEX / ROFLEX	WYFLEXA	TESCON SANAPATCH
SOLITEX-Außenwandbahnen																		
Abdichtung/Verklebung der Bahnenüberlappungen	■	■	■	■			■		■	■								
Fenster/Türen Anschluss	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■				
Bodenplatten Anschluss	■																	
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektrokabel ⁽²⁾		■	■	■			■				■					■	■	
Einblasöffnungen schließen und Reparaturen		■	■	■	■	■	■											
Abdichten von Kabeln in Leerrohren						■	■								■			
Engstellen und/oder schwierige Geometrien																	■	■

Steildach	WELDANO MULTICOLL	ORCON F / CLASSIC / ORCON MULTIBOND	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect Selbstklebezonen	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbereitung	KAFLEX / ROFLEX	WYFLEXA	TESCON SANAPATCH	ROFLEX exto	TESCON NAIDEX / NAIDEX mono / NAIDEX mono patch	STOPPA	CLOX	WELDANO-S	WELDANO TURGA	Heißluftverschweißung	WELDANO INVEX	WELDANO INCAV	WELDANO ROFLEX / WELDANO ROFLEX PLUS	
SOLITEX-Unterspann-/Unterdeckbahnen																												
Abdichtung/Verklebung Unterspannbahnen untereinander			■	■	■			■ *	■			■																
Abdichtung/Verklebung Unterdeckbahnen untereinander		■	■	■	■			■ *	■			■																
Einlaufbleche/Dachrinnen Anschluss			■	■	■				■	■	■	■																
Dachflächenfenster Anschluss		■	■	■	■	■	■		■	■	■																	
Schornsteine Anschluss		■		■	■	■	■							■														
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektrokabel ⁽²⁾			■	■	■				■				■		■	■												
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel																		■										
Einblasöffnungen schließen und Reparaturen			■	■	■	■	■		■																			
Nageldichtung unter Konterlattung gemäß ZVDH																			■									
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																				■								
Engstellen und/oder schwierige Geometrien																■	■				■							

SOLITEX WELDANO Unterdachbahn																												
Abdichtung/Verklebung Unterdachbahnen untereinander																								■	■			
Abdichtung/Verklebung Systemformteile und WELDANO-S auf der Unterdachbahn																							■	■				
Verklebung Bahn auf Traufblech	■											■																
Systemprodukte für Anschluss an eckige Einbauteile bzw. aufgehende Bauteile (Dachflächenfenster, Schornsteine...)																						■			■	■		
Verklebung WELDANO-S und WELDANO INVEX an eckigen Einbauteilen bzw. aufgehenden Bauteilen (Dachflächenfenster, Schornsteine...)	■	■ ***																						■				
Systemformteil für Rohrdurchdringung																											■	
Verklebung von WELDANO ROFLEX an Rohren			■	■					■																			■
Nageldichtung unter Konterlattung gemäß ZVDH																			■									
Einbinden von Konterlattung gemäß ZVDH																						■						


* bei connect-Bahnen

** Für Bahnenlängsstöße auf lastabtragendem Untergrund

*** Kontaktfläche auf der Bahn anlösen mit WELDANO TURGA

SYSTEME FÜR
WAND

SYSTEME FÜR
DACH



Hinweis

Die angegebenen Materialempfehlungen geben eine erste Orientierung zum möglichen Einsatz. Detaillierte Konstruktions- und Anwendungsempfehlungen finden Sie auf den jeweiligen Systemseiten.

Technik-Hotline

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
eMail: technik@proclima.de

Bestell-Hotline

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

Steildach	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect Selbstklebezonen	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbehandlung	KAFLEX / ROFLEX	WYFLEXA	ROFLEX exto	TESCON NAIDECK / TESCON NAIDECK mono	STOPPA	CLOX	WELDANO-S	WELDANO TURGA	Heißluftverschweißung	WELDANO INVEK	WELDANO ROFLEX	
Holzfaserverdeckplatten																									
Abdichtung/Verklebung der Plattenstöße		■	■	■				■					■												
Abdichtung/Verklebung an Kehlen und Graten					■	■							■												
Dachflächenfenster Anschluss				■	■	■							■												
Schornsteine Anschluss					■								■												
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektrokabel ⁽²⁾			■	■				■				■	■	■	■										
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel																■									
Einblasöffnungen schließen		■	■	■	■	■		■					■								■				
Reparaturen		■	■	■	■	■		■					■												
Nageldichtung unter Konterlattung																	■								
Kabel in Leerrohren																		■							
Engstellen und/oder schwierige Geometrien															■										
Mitteldichte Holzfaserverdeckplatten																									
Abdichtung/Verklebung der Plattenstöße		■	■	■				■																	
Abdichtung/Verklebung an Kehlen und Graten					■	■																			
Dachflächenfenster Anschluss				■	■	■																			
Schornsteine Anschluss					■								■												
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektrokabel ⁽²⁾		■	■	■				■				■		■	■										
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel																■									
Einblasöffnungen schließen und Reparaturen		■	■	■	■	■		■								■									
Nageldichtung unter Konterlattung																	■								
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																		■							
Engstellen und/oder schwierige Geometrien															■										

* bei connect-Bahnen ** Für Bahnenlängsstöße auf lastabtragendem Untergrund *** Kontaktfläche auf der Bahn anlösen mit WELDANO TURGA

(1)
Im Einzelfall ist bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen, wie z. B. Bauteilen, die innen und außen mit dampfdichten Schichten versehen sind, der Einsatzbereich der Klebebänder mit der pro clima Technik-Hotline abzustimmen. **Ggf. sind die Bahnen auf Eignung zu prüfen.**

(2)
Bei der Abdichtung von Elektrokabeln mit pro clima Klebebändern ist darauf zu achten, dass auf das Kabel keine Zugkräfte wirken, da es ansonsten zu einer Ablösung des Klebebandes vom Kabel kommen kann. Mit der INSTAABOX werden Steckdosen und Schalter bei fehlender Installationsebene luftdicht in die Luftdichtungsebene integriert.

(3)
Bei Abdichtung von Durchdringungen mit ROFLEX Manschetten, die zeitweilig der freien Bewitterung ausgesetzt sind, Anschlüsse an die pro clima DA-, SOLITEX- bzw. DASATOP-Bahnen mit TESCON No.1 oder TESCON VANA herstellen. Anschlüsse an Holzfaserverdeckplatten mit den angegebenen Klebebändern erfordern eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP.

(4)
Die dauerhaft luftdichte Verklebung an ebenes Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Ziegel) oder Beton kann bei der pro clima DB+ mit dem ECO COLL erfolgen. Vliese (z. B. INTELLO), PE-, PA-, Alu- oder Dampfbremsfolien können mit ORCON F, ORCON CLASSIC oder ORCON MULTIBOND luftdicht angeschlossen werden. Die Luftdichtheit des Mauerwerks ist durch Verputzen herzustellen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.


Bei Fragen erreichen Sie die Technik-Hotline von pro clima
DE: +49 (0) 62 02 – 27 82.45
CH (D): +41 (0) 52 – 588 00 79
CH (F): +41 (0) 22 – 518 18 98

Legende:

 empfohlen	 alternativ	 erforderlich	 empfohlene Verklebung, Primern erforderlich!	 alternative Verklebung, Primern erforderlich!
--	--	--	--	---

pro clima Außendienst

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!



Gebiet Nord

1 Joachim Groß

Gebietsleitung Nord;
Betreuung: Niedersachsen West,
Schleswig-Holstein; Zimmerer;
Baupraxis, Friedrich-Karl-Str. 96,
D-28205 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 – 49 15 51 50
Mobil: +49 (0) 177 – 72 15 100
joachim.gross@proclima.de



Gebiet Ost

7 Jan Lüth

Gebietsleitung Ost;
Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik;
3d-Bauservice, Graf-Spreti-
Str. 24; D-15366 Neuenhagen
Mobil: +49 (0) 151- 24 10 48 67
jan.lueth@proclima.de



Gebiet West

2 Manfred Röwekamp

Am Raestruper Bahnhof 36,
D-48291 Telgte-Raestrup
Mobil: +49 (0) 160 – 90 64 13 63
manfred.roewekamp@proclima.de



Gebiet Unterfranken

4 Rainer Brenner

Gebietsleitung; Zimmerermeister
Mobil: +49 (0) 151 – 46 12 11 05
rainer.brenner@proclima.de



Gebiet Mitte

3 Hans-Jürgen Kremer

Annischerhof 2, D-56818 Klotten
Mobil: +49 (0) 151 – 58 57 33 67
hans-juergen.kremer@proclima.de



Gebiet Süd-West

5 Holger Merkel

Gebietsleitung Süd-West; bionic3
GmbH; Obermühlstr. 7, D-76756
Bellheim
Tel.: +49 (0) 72 72 – 92 73 85
Mobil: +49 (0) 171 – 70 61 344
holger.merkel@proclima.de



Gebiet Süd-Ost

6 Josef Pfaller

Gebietsleitung Süd-Ost;
Zimmerer, Dipl.-Betriebswirt
(BA); Fachagentur Pfaller,
Holz|Bau|Produkte · Südlicher
Stadtgraben 6 · D-91180 Heideck
Tel.: +49 (0) 91 77 – 566
Mobil: +49 (0) 160 – 94 81 55 91
josef.pfaller@proclima.de



pro clima Hotlines: Info- und Bestell-Service, Technik-Hotline

Adresse

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D – 68723 Schwetzingen

Info-Service

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 – 27 82 0
eMail: info@proclima.de
www.proclima.de

Schweiz:
pro clima schweiz GmbH
Telefon: +41 (0) 52 588 02 52
eMail: info@proclima.ch
www.proclima.ch

Österreich:
Vinzenz Harrer GmbH
Telefon: +43 (0) 31 27 – 20 945
Fax: +43 (0) 31 27 – 20 945 23
eMail: office@harrer.at
www.harrer.at

Bestell-Service

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 – 27 82 0
eMail: info@proclima.de

Schweiz:
Telefon: +41 (0) 52 588 02 52
eMail: info@proclima.ch

Österreich:
Telefon: +43 (0) 31 27 – 20 945
Fax: +43 (0) 31 27 – 20 945 23
eMail: office@harrer.at

Technik-Hotline

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 – 27 82 45
eMail: technik@proclima.de

Schweiz:
Telefon (D): +41 (0) 52 588 00 79
Telefon (F): +41 (0) 22 518 18 98
eMail: technik@proclima.ch
www.proclima.ch

Österreich:
Telefon: +43 (0) 3127 – 20 945
Fax: +43 (0) 3127 – 20 945 23
eMail: office@harrer.at

Mehr Infos zu Ihrem Außendienst auf: www.proclima.de/aussendienst

www.proclima.com

